

MODE D'EMPLOI TÉLÉVISEUR

(Chambre 1 et 3)

Cher hôte,

Nos téléviseurs fonctionnent avec des services de streaming tels que Netflix, Disney Channel, Spotify, VRT max, VTM Go, ...

Voici le mode d'emploi :

- Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt de la télécommande blanche (Google Chromecast).
- L'appareil met un moment à démarrer.
- Vous pouvez ensuite ouvrir les différentes applications. Pour la plupart, je suis déjà connecté, vous pouvez donc regarder la télévision immédiatement.

Si cela ne fonctionne pas et que le Chromecast ne démarre pas, il se peut que le téléviseur ne soit pas sur la bonne source. Dans ce cas, faites ceci :

- Utilisez la télécommande noire.
- Appuyez sur le bouton 'source' (en haut à droite).
- Vous verrez maintenant toutes les entrées → sélectionnez *HDMI 1* et appuyez sur *OK*.

Si cela ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à nous demander de l'aide !

Nous vous souhaitons un excellent séjour !

Affectueusement,
Michael et Eline