

HANDLEIDING TELEVISIE

(kamer 1 en 3)

Beste gast,

Onze televisies werken met streamingservices zoals Netflix, Disney Channel, Spotify, VRT max, VTM Go, ...

Onderstaand vindt u de handleiding:

- Schakel het toestel in met de aan-/uitknop op de witte afstandsbediening (Google chrome cast).
- Deze heeft even tijd nodig om in te schakelen.
- U kunt nu de verschillende apps openen. Op de meeste apps ben ik zelf reeds ingelogd, zodat u onmiddellijk tv kan kijken.

Mocht bovenstaande niet werken om de Google Chrome Cast op te starten, kan het zijn dat het toestel niet op de juiste invoer staat.

Als dit het geval is kunt u het volgende doen:

- Gebruik de zwarte afstandsbediening.
- Druk vervolgens op het knopje 'source' (rechts boven)
- U krijgt nu alle ingangen te zien → selecteer nu **HDMI 1** en druk vervolgens op **OK**.

Mocht het toestel nog steeds niet werken dan kunt u uiteraard altijd nog een van ons om hulp vragen!

Wij wensen u een prettig verblijf!

Lieve groetjes,
Michael en Eline